

### APP-STEUERUNG

Über die App haben Sie die vollständige und absolute Kontrolle über alle Aktivitäten dieses intelligenten Geräts.

Im Folgenden beschreiben wir die vollständige Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen und das Beste daraus zu machen.


\*Dies ist eine Orientierungshilfe, die Anwendungsaktualisierungen unterliegt. Aufgrund dieser Updates kann es zu Änderungen in den Screenshots kommen.



### APP-DOWNLOAD UND REGISTRIERUNG



SMART LIFE



**registrieren**

Spanien

E-Mail


Anmeldung steht für Zustimmung [Datenschutzrichtlinie](#) und [Nutzungsbedingungen](#) und [Kinderschutzrichtlinie](#)

Sie können das Land auswählen


Geben sie ihre E-Mail Adresse ein.

Wenn Sie die Felder ausfüllen, wird diese Schaltfläche aktiviert. Wenn Sie darauf drücken, erhalten Sie eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse mit einem Code, den Sie auf dem nächsten Bildschirm hinzufügen müssen, der in der App angezeigt wird.


Wenn Sie das Gerät nicht verbinden können, gehen Sie bitte zur nächsten Seite.



Öffnen von SMART LIFE zum ersten Mal, Drücken Sie den Knopf "GERÄT HINZUFÜGEN".




Wählen Sie die Familie „KLEINES HAUSHALTS...“ und drücken Sie dann „HEIZGERÄT (Wifi)“.





Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus. Fügen Sie Ihr Passwort hinzu und drücken Sie „WEITER“.




 Dies ist das Licht, das auf Ihrem Heizkörper blinken sollte.

Wenn es nicht blinkt


Drücken Sie , wenn das WIFI-Symbol  auf Ihrem Heizkörper blinkt.




Das Blinken muss schnell sein. Wählen Sie die richtige Option.



Der Countdown beginnt und das Team wird erfolgreich hinzugefügt.

Wenn es nicht blinkt, halten Sie die POWER-Taste  gedrückt, bis der „Piep“ ertönt, und warten Sie einige Sekunden.


Wenn es langsam blinkt, halten Sie die POWER-Taste  gedrückt, bis Sie einen „Piep“ hören, und warten Sie einige Sekunden.

**Keine Verbindung?**  
Gehen Sie zur nächsten Seite.

Wenn Sie das Gerät nicht verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:



Wenn der Countdown abgelaufen ist und Sie Ihr Gerät nicht synchronisieren können. Drücken Sie die Taste „WIEDERHOLEN“.




Geben Sie Ihre WLAN-Verbindungsdaten erneut korrekt ein und drücken Sie „WEITER“.




**SEHR WICHTIG:**  
Es ist nicht die Reset-Taste, sondern die Intensitätstaste: ○○○


Befolgen Sie die angegebenen Schritte. Um den Blinkmodus zu ändern, müssen Sie die Taste drücken ○○○.




Jetzt sollte das WLAN-Licht langsam blinken. Wir folgen den angegebenen Schritten, um die Geschwindigkeit zu ändern, und drücken die erste Option.




Durch Drücken von „JETZT VERBINDEN“ wird der Wi-Fi-Einstellungsbildschirm Ihres Mobiltelefons geöffnet. Wir wählen das Netzwerk namens SmartLife aus.



Wir kehren zur App zurück und der Countdown wird direkt angezeigt. Wir bestätigen die Verbindung, ohne das Netzwerk zu wechseln. Der Heizkörper wird synchronisiert.



Jedes Mal, wenn Sie SMART LIFE starten, erscheint Ihr Gerät auf dem Hauptbildschirm. Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie in das Hauptbedienfeld.



Gewünschte Temperatur

Erhöhen oder verringern Sie die gewünschte Temperatur

Zimmertemperatur

Zimmertemperatur


AN / AUS

Leistungsanpassung

Blockierung


Zündzeit

Wochenplan




**LEISTUNGSEINSTELLUNG**

Sie können zwischen HIGH / LOW-Leistung wählen.




**ZÜNDZEIT**

Sie können die gewünschten Betriebszeiten auswählen.



**WOCHENPLAN**

Sie können die Betriebszeiten für die ganze Woche einstellen.



Auswahl der Zeit, in der Sie die Aktion ausführen möchten.


Auswahl des Befehls EIN oder AUS

Einstellungen speichern

Auswahl des Wochentags

Temperatur, die Sie erreichen möchten

## DIE EINSTELLUNGEN



Informationen zu Ihrem Gerät

Bearbeiten Sie Ihren Gerätenamen


Kompatibel mit anderen Steuerungssystemen

Wenden Sie zuvor konfigurierte Szenarien und Automatisierungen an


Teilen Sie die Fernbedienung mit anderen Benutzern

Verbindungsproblem melden

## INTELLIGENTE SZENEN UND AUTOMATISIERUNG



Gehen Sie zurück zum Start der SMART LIFE-App und drücken Sie die „SZENE“-Schaltfläche unten in der Mitte.




Sie können sehen, dass es oben 2 Optionen gibt: „AUSFÜHREN“ und „AUTOMATION“.

### AUSFÜHREN

Sie können verschiedene intelligente Szenarien konfigurieren, in denen Sie möchten, dass das Gerät eine Art von Aktion ausführt, um eine bessere Kontrolle über seinen Betrieb zu haben.

### AUTOMATION

Sie können verschiedene Parameter konfigurieren, in denen das Gerät eine Art automatischer Aktion ausführen soll.



Sobald Sie die gewünschten Szenen und Automatisierungen konfiguriert haben, greifen Sie auf den Bildschirm „Bearbeiten“ des Bedienfelds Ihres Geräts zu. Wenn Sie auf „SOFORTIGE SZENE UND AUTOMATISIERUNG“ klicken, sehen Sie die erstellten Konfigurationen.

## KOMPATIBEL MIT GOOGLE HOME UND AMAZON ALEXA.

### SYNCHRONISIERUNG MIT GOOGLE HOME.

Sobald der Heizkörper mit SMART LIFE verknüpft ist, können Sie ihn mit Google Home synchronisieren, indem Sie den Schritten der Anwendung folgen, um das Gerät über den Assistenten zu steuern.



### MIT ALEXA SYNCHRONISIEREN.

Sobald der Heizkörper mit SMART LIFE verknüpft wurde, können Sie ihn mit Alexa synchronisieren, indem Sie den Schritten der Anwendung folgen, um das Gerät über den Assistenten zu steuern.

